

Lyngør XL Advance V3

Pakkekasse for utendørs bruk



Lås postkassen, uten å miste muligheten til å få pakker. Når lokket åpnes, ligger en solid stålplate klar for å ta imot sendingene. Brev og små pakker legges på flaten, og slippes ned i kassen når lokket stenges. Stålplaten hindrer innsyn ned i kassen, og sendingene ligger trygt oppbevart.

Døren åpnes til siden, og tillater god sikt inn i kassen ved henting av post. Ønsker du ikke alltid å låse, kan du ta ut batteriene og benytte vrideren strømløst, for å åpne og lukke døren.

Del tilgang til andre, og la de åpne postkassen med hver sin mobil via Bluetooth, tidsbegrenset eller varig. Kassen kan også åpnes med adgangskort.

Postkassen har 4 skruehull i ryggen for montering på vegg og stativ. Ved feste på hardt underlag fra bunnen - for eksempel på støpt flate på bakken, må hull i ryggen tettes/dekkes til.

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Galvanisert, resirkulert europeisk stål, miljøvennlig pulverlakk.				
Lås	Elektronisk lås, Mifare teknologi: 4 stk AA batterier pr. lås, 3 nøkkelbrikker medfølger (1 stk. rød Master, og 2 stk. blå)				
Farger	Lagerføres i farge:  Sort RAL 9005				
Tilbehør	Fot for nedgraving kan kjøpes separat for feste ved montering på jord. Ved feste fra bunnen må hull i rygg tettes/dekkes til. Ekstra nøkkelbrikker, med lim på baksiden for feste på lommebok ol., kan bestilles på postkasse.no				
Skilt	Bestilles på postkasse.no/skiltprodusent/lokal forhandler.				
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Låsen smøres periodisk. Smøring av tørr lås før og i løpet av vinteren anbefales.				
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.postkasse.no 				
	Luke mm	Fargekode	Ytre kantmål mm	Artikkel	EAN
Mål, artikkel	320 x 90 x 280	RAL 9005	500 x 1165 x 345	507411	
Pakkestørrelse	Små og mellomstore pakker. Mottak kan variere utfra formen på sendingen				
Vekt	15 kg				